

Tilpasse telefonapparatet til egne behov

Du får tilgang til tilpasningsfunksjonene for telefonen på **Meny**-siden.

Endre din egen kode



gå inn på meny-siden



Låse / låse opp telefonen



gå inn på meny-siden



når instruksjonene på skjermen ber om det, skriver du inn passordet eller bekrefter

Justere ringetonen



gå inn på meny-siden



Still inn skjermkontrasten



gå inn på meny-siden



Display og displaytaster

Inneholder flere ligner og sider med informasjon om samtaler og funksjonene som er tilgjengelige via de 6 tastene som er knyttet til linjene på skjermen.



Symbol for viderekobling: med tasten som er knyttet til dette symbolet, kan du programmere eller endre viderekoblingsfunksjonen.

Hodesett er tilkoblet.

Avtale er programmert.

Stille modus er aktivert.

Telefonen er låst.

Visningstast: med visningstastene aktiverer du funksjonen som er tilordnet dem på skjermen.

Navigasjon



OK-tasten: brukes til å bekrefte de ulike valgene og alternativene som vises når du programmerer eller konfigurerer.



Navigasjon venstre-høyre: brukes til å gå fra én side til en annen.



Navigasjon opp-ned: brukes til å rulle i innholdet på en side.



Tilbake/Slutt-tasten: brukes til å gå opp et nivå (kort trykk) eller gå tilbake til startsidene (langt trykk). Under samtaler gir denne tilgang til de ulike startsidene (Meny, Info...) og fører deg tilbake til telefoniskjermen.

Startsider



Meny-siden: inneholder alle funksjoner og applikasjoner som er tilgjengelige via tastene som er knyttet til tekstene.


Pers-siden: inneholder linjetaster og nummerlagrings-taster som kan programmeres.

Info-siden: inneholder informasjon om telefonen og status for funksjonene: navn, telefonnummer, antall meldinger, viderekoblingsstatus, påminnelse om avtale, ...


Visning av anrop




Innkommende anrop.



Samtale pågår.



Samtale venter*.



Ved to samtidige samtaler kan du gå fra én samtale til en annen ved å trykke visningstastene som er knyttet til hver av samtalene.

Navigasjon venstre-høyre: brukes til å bla i anropene.
OK-tasten: brukes til å svare på anropet som vises.

Funksjonstaster og programmerbare taster



Informasjon-tasten: brukes til å hente informasjon om funksjonene på Meny-siden og til å programmere tastene på Pers-siden.



Meldingstasten brukes til å få tilgang til de ulike meldingstjenestene: når denne tasten blinker, er det kommet ny talepost eller en ny tekstmelding.



Gjenta-knappen: ringer opp det sist slåtte nummeret.



Programmerbar tast (Tastene F1 og F2): lampen lyser når funksjonen som er tilordnet tasten, er aktivert.

Telefonrør

Justering av skjermvinkelen

Lampe

- Blinker grønt: Samtale venter.
- Blinker oransje: varsel.



Utgang for tilkobling av hodesett, håndfritstyr eller høyttaler

Alfabetisk tastatur

Audiotaster



Tast for å avslutte samtalen: for å avslutte en samtale.



Håndfritast/høyttaler: for å ta en linje eller svare på et anrop uten å ta av røret.

- Tent hele tiden i håndfri- eller hodesettmodus (kort trykk).
- Blinker i høyttalermodus (langt trykk).

Interntelefon/mikrofonsperr-tast



- I samtale: Trykk denne tasten hvis du vil at samtalepartnere ikke skal høre deg.
- Telefonen befinner seg i hvilemodus: Trykk denne tasten for å svare på samtaler automatisk uten å måtte ta av røret.



For å skru opp eller ned volumet på høyttaleren, telefonrøret eller ringetonen.

Utvidelsesboks



Telefonen kan være utstyrt med en utvidelsesboks. Denne inneholder tilleggstaster som kan konfigureres til funksjonstaster, linjetaster, ringetaster ...

Slik setter du på etikettene: Dra klaffen på tastdekslet mot deg, og løft dekslet. Sett inn etiketten på det tiltenkte stedet under tastebrettet, og sett dekslet på plass igjen.

Anrop

Få vite ditt telefonnummer

info.

Telefonnummeret ditt vises på Info-siden.



Gå inn på **Info**-siden ved hjelp av navigasjonsknappen.

Foreta et anrop



løft av

eller



høytalende

eller



programmert anropstast

eller



taste nummeret direkte



Når du vil foreta et eksternt anrop, tast tilgangskoden til linjen før abonnentens nummer.

Motta et anrop



løft av

eller



høytalende

eller



trykk tasten som er tilknyttet symbolet innkommende anrop

Gjenta nummer



opppringing av sist slåtte nummer

Be om tilbakeanrop på opptatt telefon

abonnenten er opptatt.



legge på

Talemeldingssenter

Konsulter talemeldingssenteret

Når denne tasten blinker, er det kommet ny talepost eller en ny tekstmelding.



følg instruksjonene som vises på skjermen

trykk tasten som hører til symbolet sjekk tale- eller tekstmeldinger

Viderekoble anropene

Viderekoble anrop til et annet telefonnummer



slå nummeret til mottakeren



trykk ok-tasten hvis programmeringen ikke registreres automatisk

trykk tasten som hører til viderekoblingen som skal programmeres (umiddelbart, melding, ikke forstyr, ...).

Viderekoble anropene til talepostkassen



trykk ok-tasten hvis programmeringen ikke registreres automatisk

trykk tasten som hører til symbolet viderekobling ved talemelding

Opphev alle viderekoblinger når du kommer tilbake



om nødvendig, bekreft at viderekoblingen er slettet

trykk tasten som er tilknyttet symbolet oppheving eller deaktivering av viderekobling

Telefonlister

Foreta anrop til abonnent via navn



tast inn navnets første bokstaver



velg navnet i listen som vises



anrop abonnenten

eller



velg navnet i listen som vises



anrop abonnenten

Programmere ringetastene

pers.



trykk en ringetast eller en programmerbar tast (f1 eller f2) direkte eller via i-tasten



følg instruksjonene som vises på skjermen.

Ring med programmerte ringetaster

pers.



gå inn på pers.-siden ved hjelp av navigasjonsknappen



finn abonnenten blant de programmerbare ringetastene




foreta anrop til ønsket abonnent

Samtale pågår

Overføre med tonesignalering

Enkelte ganger vil du måtte overføre koder med tonesignalering mens en samtale pågår, f.eks. når det gjelder et talemeldingssenter, et automatisk sentralbord eller en telefonsvarer som du konsulterer på avstand. Funksjonen oppheves automatisk når anropet avsluttes.



samtale pågår



for å aktivere

Anrop til en annen abonnent

For å anrope en annen abonnent mens en samtale pågår.



taste nummeret direkte

eller



taste nummeret



den første abonnenten settes på venting

Overføre et anrop

For å overføre abonnenten til et annet telefonapparat mens du snakker i telefonen.



nr. til den andre telefonen



Samtale med to abonnenter samtidig (konferanse)

Du er i en samtale mens en annen er satt på venting.



samtale med tre deltakere samtidig (konferanse)



opphev konferansen og få den første abonnenten tilbake



avslutt samtalen med begge abonnentene

Garanti og betingelser

Dette dokumentet beskriver tjenestene som tilbys på telefonene Alcatel 4028 - 4029 når de er koblet til et Alcatel OmniPCX Office- eller Alcatel OmniPCX Enterprise-system. Hvis du vil vite mer, kan du se brukerhåndboken for telefonapparatet 4028 (IP-telefon) eller 4029 (digitaltelefon). Ta kontakt med installatøren din.

Advarsel! La aldri telefonapparatet komme i kontakt med vann. Du kan imidlertid bruke en myk, lett fuktet klut til rengjøring av apparatet. Bruk aldri oppløsningsmidler (trikloretylen, acetone, osv.) som kan skade plastoverflatene på apparatet. Sprayt aldri rengjøringsprodukter på apparatet. Telefonrøret kan tiltrekke seg metallgjenstander som kan være skadelige for øret.

Tekstene er ikke kontraktfester og kan bli endret. Enkelte funksjoner på telefonen forutsetter konfigurering av systemet og aktivering av en programvarenøkkel.

EC: undertegnede, Alcatel Business Systems, erklærer at produktet Alcatel 4028 - 4029 er antatt å oppfylle de vesentlige krav i det Europeiske Parlaments og Rådets Direktiv 1999/5/CE. Installatøren kan skaffe deg en kopi av originalen av denne overensstemmelseserklæringen.

Alcatel Business Systems forbeholder seg retten til uten varsel å endre karakteristikk, utseende og/eller funksjonalitet på sine produkter i kundenes interesse. Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Alle rettigheter er forbeholdt.



3 GV 19 00 3 CMAA 0 10 4 4 7